

# Manual de Montagem

## VCP-05 - Viveiro Inglês B-4 para Papagaio



### Conteúdo da Embalagem:

- A1 - Lateral - 2 und
- A2 - Parte de Trás - 1 und
- A3 - Parte da Frente - 1 und (possui porta com corrente e suporte p/ poleiro)
- A4 - Teto - 1 und
- A5 - Fundo Móvel - 1 und
- A6 - Grade dos Pés - 1 und
- M1 - Poleiros do Viveiro - 5 und
- M2 - Poleiro da Porta - 1 und
- P1 - Bandeja Plástica B-4 - 1 und
- P2 - Porca Plástica - 13 und
- C1 - Fundo da Porta Frontal - 1 und
- C2 - Comed. de Alumínio c/ Suporte - 2 und

### PASSO 1

Peças necessárias:

A1 x2

A2

P2 x4

Inicie a montagem encaixando a Parte de Trás [A2] nos furos do tubo da Lateral [A1], lembre-se de deixar as canaletas das laterais voltadas para o lado de dentro do viveiro. Comece pelos furos de cima, depois o furo do meio e em seguida o furo inferior. Repita o processo na outra lateral [A1]. Após encaixado, fixe-as utilizando as porcas plásticas (figura 3), mas não as rosqueie completamente, pois as partes deverão ter uma leve folga para que possa encaixar a parte da frente e o teto.

### PASSO 3

Peças necessárias:

A6

P1

Prossiga a montagem encaixando o Fundo Móvel, por cima da canaleta (fig. 1), e depois encaixe seus ganchos na parte de trás do viveiro (fig. 2). Feito isso, encaixe a Bandeja Plástica por dentro das canaletas das laterais (fig. 3).

### PASSO 2

Peças necessárias:

A3

A4

A6

P2 x8

Para este passo comece encaixando a parte da frente [A3] da mesma maneira que encaixou a parte de trás anteriormente. Antes de fixá-la com as porcas plásticas, encaixe o teto nos furos das laterais (figura 1), e certifique-se que a abertura superior fique voltada para fora. Então prenda o teto à parte de trás e parte da frente utilizando seu encaixe (figura 2). Por último encaixe a grade dos pés, nos furos próximos dos rodízios. Então fixe tudo com as porcas plásticas.

### PASSO 4

Peças necessárias:

M1 x5

M2

C1

C2 x2

- 1) Encaixe os Comedouros de Alumínio por dentro das laterais do viveiro.
- 2) Abaixe a porta frontal do viveiro e encaixe o fundo de chapa [C1] e o Poleiro Pequeno da porta [M2].
- 3) Finalize a montagem encaixando os 4 Poleiros [M1] por dentro do viveiro de modo que não atrapalhem a abertura da porta e o encaixe dos comedouros, e o 5º Poleiro na abertura superior.